

# KRAVSPECIFIKATION

---

## FJERNVARME

## RØR- OG SMEDEARBEJDER

## BILAG 17

## SAMLING AF ALARMTRÅDE VED INDFØRING I BYGNINGER

<b>Rev.</b>	<b>Revisionsdato</b>	<b>Emne (ændring)</b>
0	11.01.2018	Første udgivelse
1	01.06.2018	Indsat i korrekt template. Generelle tekstmæssige korrektioner
2	12.02.2020	Nyt foto og tekst om "sugerør"

## KRAVSPECIFIKATION

---

# Samling af alarmtråde ved indføring i bygninger

### Procedure

- Kappen skal som min. være ført 50 mm. gennem fundamentet
- Vinkelbeslag påsvejses som vist (ca. 10 cm fra kapperørs enden)
- Træk i tråden med crimptang (for at konstatere om der er svagheder eller skader på tråden)
- Tråden afrenses med smergel eller filt
- Tilpas tråden så den er placeret ca. midt i isoleringen under stålørret
- Træk "sugerør" henover de to trådender
- Udfør samlingen tæt ved skumkanten med crimphylse og crimptang (husk lodning)
- Træk "sugerør" henover samling så ingen dele af tråden er blottet
- Fastgør alarmtråden og "sugerøret" med 2 eller flere plastikkramper (2 stk. under  $\varnothing 315$  mm og over  $\varnothing 315$  mm 4 stk.)

